

模組	功能說明	Modbus位置		模組	功能說明	Modbus位置	
BMS-2101 (16DI)	DI_0	10001		BMS-2102 (16Do)	Do_0	00001	
	DI_1	10002			Do_1	00002	
	DI_2	10003			Do_2	00003	
	DI_3	10004			Do_3	00004	
	DI_4	10005			Do_4	00005	
	DI_5	10006			Do_5	00006	
	DI_6	10007			Do_6	00007	
	DI_7	10008			Do_7	00008	
	DI_8	10009			Do_8	00009	
	DI_9	10010			Do_9	00010	
	DI_10	10011			Do_10	00011	
	DI_11	10012			Do_11	00012	
	DI_12	10013			Do_12	00013	
	DI_13	10014			Do_13	00014	
	DI_14	10015			Do_14	00015	
	DI_15	10016			Do_15	00016	
模組	功能說明	Modbus位置		模組	功能說明	Modbus位置	
BMS-2103 (8DI/DO)	DI_0	10001		BMS-2108 (8DO) 國際二線式	DI_0	10001	同步Do_0
	DI_1	10002			DI_1	10002	同步Do_1
	DI_2	10003			DI_2	10003	同步Do_2
	DI_3	10004			DI_3	10004	同步Do_3
	DI_4	10005			DI_4	10005	同步Do_4
	DI_5	10006			DI_5	10006	同步Do_5
	DI_6	10007			DI_6	10007	同步Do_6
	DI_7	10008			DI_7	10008	同步Do_7
	Do_0	00001			Do_0	00001	
	Do_1	00002			Do_1	00002	
	Do_2	00003			Do_2	00003	
	Do_3	00004			Do_3	00004	
	Do_4	00005			Do_4	00005	
	Do_5	00006			Do_5	00006	
	Do_6	00007			Do_6	00007	
Do_7	00008		Do_7	00008			